

Para Baterías al plomo desde 20 hasta 100 Ah.

3 FUNCIONES

- Verifica la capacidad de arranque de la batería.
- Indica el estado (bueno o malo) de la batería.
- Comprueba la tensión del alternador.
Detecta si hay problemas en el circuito de carga del vehículo que pueden dañar la batería o la electrónica de a bordo.

->Resultados de análisis rápidos (< 10 seg.) con lectura simplificada gracias a los códigos de « color ».



CE - EN 60335-2-29

		TEST			PRINT PAPER	DIGITAL	RESULT	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg
Battery A	Battery V										
6-12V	20>100Ah	•	•	12V	-	-	5/10s	15 min	-	16 x 1.8 x 30	1.5

MADE in PRC

www.gys.fr